

Checklista bestiktning - självfall

Vi har tagit fram en checklista som stöd för dig och din entreprenör vid installationen. Gästrike Vatten utför en besiktning av din vatten- och avloppsanläggning före driftsättning. Har du utfört dina VA-installationer på ett korrekt sätt driftsätter vi anläggningen direkt. Om du får nedslag på besiktningen måste du åtgärda nedslagen och boka en ny besiktningstid.

OBS! Du får ej öppna Gästrike Vattens ventiler!

Gästrike Vatten kontrollerar att:

- Anläggningsavgiften är betald.
- Vattenmätarplatsen uppfyller Gästrike Vattens riktlinjer.
- Vattenmätarkonsol och ventiler är monterade på fackmässigt sätt.
- Första tappstället för vatten är placerat efter mätaren.
- Tidigare dricksvattenanslutning är frånkopplad.
- Vattenledningen är tät (provtryckning utförs).
- Tillsynsbrunnen är inte skadad och inget grus eller andra partiklar syns i botten.

Viktigt om Gästrike Vattens besiktning av din VA-installation

Besiktningen är ett stöd för att förhindra uppenbara fel i din installation. Du som är fastighetsägare ansvarar alltid för att din VA-installation är fackmässigt utförd och att den fungerar korrekt. Följ anvisningar och checklista för en lyckad installation.

Tänk även på att:

- Följ Gästrike Vattens och tillverkarens anvisningar.
- Säkerställa att din VA-anmälan har skickats in till Gästrike Vatten.
- Ledningarna ligger frostfritt eller är isolerade och att eventuell värmekabel är inkopplad.
- Vattenledningen är en 32 mm ledning, PE32 tryckklass 12,5 med blå markering.
- Spillvattenledningen har en dimension av minst 110 mm i diameter.
- Vattenledningar som är kortare än 50 meter inte bör skarvas.
- Stuprör och dränering inte leds till spillvattenledningen.
- Det är bra om det finns foton som dokumenterar kopplingar till förbindelsepunkten
- Endast använda rent material och rena verktyg vid vatteninstallationen
- Relationsritning bör göras (du kan ha nytta av den i framtiden).

